

3

3. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

V této kapitole jsou vysvětleny některé pojmy a zkratky, použité v tomto návodu:

OKNO - Část obrazovky, ohraničená rámečkem.

SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO – Šest tlačítek umístěných pod obrazovkou, jejichž význam je dán popisem a obrázkem v okně MENU. V Návodu se také používá označení F1 až F6.

ADRESA - Adresou je abecední znak (nikoli číslice), kterému rozumí systém. Seznam všech adres je podrobně uveden v tomto návodu.

AKTUÁLNÍ POLOŽKA - Stisknuté tlačítko (adresa) a hodnota adresy.

SOUBOR – Soubor je základní množina informace určitého typu uložená na nějakém záznamovém zařízení (paměti). V souborech jsou uložena data, kterými jsou u systému především partprogramy, makrocykly, tabulky korekcí, tabulky posunutí počátků, tabulky parametrů a strojní konstanty. V souborech jsou uloženy také systémové parametry a texty nápovědy a další pomocné informace .

ŘETĚZEC - Řetězec je 1 až 50 libovolných znaků, které následují za sebou. Tento pojem je používán např. při editaci při vyhledávání zadané skupiny znaků v partprogramu.

CANUL - Zkratka CENTRÁLNÍ ANULACE, v textu návodu použita také zkratka CA, na tlačítku pro zvolení režimu centrální anulace je symbol //.

AUT - Režim automatického provádění partprogramu.

BB - Zkratka BLOK PO BLOKU (modifikace režimu AUT).

TOČ - Zkratka pro točítka (ruční kolečko).

POT - Zkratka potenciometry.

MAN - Zkratka pro manuální režim.

RUP - Zkratka pro režim Ruční Předvolby

