

З

3. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящем разделе объясняются некоторые термины и сокращения, использованные в настоящей инструкции:

ОКОШКО – Часть экрана, ограниченная рамкой.

ПРОГРАММНАЯ КНОПКА – Шесть кнопок, размещенных под экраном, значение которых определено описанием и картинкой в окошке MENU. В Инструкции также использовано обозначение F1 - F6.

АДРЕС – Адрес является алфавитным знаком (ни в коем случае цифровым), который система способна понять. Список всех адресов подробно указан в настоящей инструкции.

АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ – Нажатая кнопка (адрес) и значение адреса.

ФАЙЛ – Файл является основной группой информации определенного типа, уложенной на любом записывающем оборудовании (памяти). В файлах уложены данные, которыми являются в системе, прежде всего, партпрограммы, макроциклы, таблицы коррекции, таблицы сдвига начала, таблицы параметров и машинные постоянные величины. В файлах уложены также системные параметры и тексты помощи и остальная вспомогательная информация.

ЦЕПЬ – Цепью является 1 - 50 любых знаков, которые следуют друг за другом. Этот термин используется напр. во время редактирования при поисках заданной группы знаков в партпрограмме.

SANUL – Сокращение ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБНУЛЕНИЕ, в тексте инструкции использовано также сокращение SA, на кнопке для выбора режима центрального обнуления находится символ //.

AUT – Режим автоматического выполнения партпрограммы.

ВВ - Сокращение БЛОК ПОСЛЕ БЛОКА (модификация режима AUT).

ТОЃ – Сокращение для вращательного прибора (ручного колеса).

POT – Сокращение для потенциометров.

MAN – Сокращение для ручного режима.

RUP – Сокращение для режима Ручного Предварительного поиска