

Nastavení BIOSu pro ASUS P5W

Postup nastavení BIOSu pro motherboard ASUS P5W. Postup obsahuje typická nastavení vhodná pro řídicí systém MEFI, ve speciálních případech mohou být některé parametry nastaveny jinak.

Spuštění „Setup“

Během spouštění (několik vteřin po zapnutí, na displeji se v dolní části objeví výzva „Press DEL to RUN SETUP ...“) je potřeba stisknout na klávesnici klávesu „Del“. Po jejím stisku se na displeji objeví úvodní obrazovka setupu: „BIOS SETUP UTILITY“.

Výchozí hodnoty

Aby nebylo potřeba kontrolovat a nastavovat všechny položky setupu, vychází se z defaultního nastavení, které nastavíme volbou „Load Setup Defaults“, nacházející se v záložce EXIT.

Vlastní nastavení

V následujícím výčtu jsou uvedeny pouze položky, které je potřeba změnit oproti výchozím hodnotám. Nastavení je potřeba uložit pomocí volby „Exit & Save Changes“ v záložce EXIT.

Main:

<i>Položka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Popis</i>
System Time	Aktuální čas	Nastavení aktuálního času
System Date	Aktuální datum	Nastavení aktuálního data
Legacy Diskette A	Disabled	Disketová jednotka není osazena

Advanced – OnBoard Devices Configuration:

<i>Položka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Popis</i>
HD Audio Controller	Disabled	Zvuková karta není potřeba, zakázat (zbytečně zabírá prostředky, které pak někdy chybí jinde).

Power – APM Configuration

<i>Položka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Popis</i>
Restore on AC Power Loss	Power ON	Po zapnutí napájení okamžitě zapnout systém.

Boot – Boot Device Priority

<i>Položka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Popis</i>
1-st Boot Device	HDD	Prvním zařízením, ze kterého se systém bude pokoušet bootovat, by měl být HARD DISK, resp. Flash disk podle toho, jaké úložiště je instakováno.

Startovací obvod

Pro správnou činnost při zapnutí je nutné nainstalovat do motherboardu startovací obvod „RESTART3“. Bez nainstalování tohoto obvodu se po připojení napájení motherboard nespustí.