




NACRTEK JEDNOTKY RIZENI SOURADNIC . TYP JEDNOTKU SU04

Na jednotce jsou vstupy RS422A/RS485 pro čtyři odmerovací cidla a čtyři analogové výstupy $\pm 10V$ a číslicové výstupy RS422 pro připojení čtyř pohonů .